



**CANADIAN SPA CO.**


**MESSAGE DE RAPPEL AUTOMATIQUE**

---

## Messages généraux

### Mode d'amorçage

Chaque fois que le spa est mis sous tension, il passe en mode d'amorçage. Le but du mode d'amorçage est de permettre à l'utilisateur de faire fonctionner chaque pompe et de vérifier manuellement que la pompe est amorcée (l'air est purgé) et que l'eau coule. Cela nécessite généralement d'observer la sortie de chaque pompe séparément, et n'est généralement pas possible en fonctionnement normal. Le mode d'amorçage dure 4 minutes, mais vous pouvez le quitter plus tôt en appuyant sur n'importe quel bouton Temp. Le chauffage n'est pas autorisé à fonctionner pendant le mode d'amorçage.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### La température de l'eau est inconnue

Une fois que la pompe a fonctionné pendant 1 minute, la température s'affiche.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### Trop froid - Protection contre le gel

Une condition de gel potentiel a été détectée, ou l'interrupteur de gel auxiliaire s'est fermé et la pompe est activée, selon la façon dont votre système a été construit. La pompe est en marche pendant au moins 4 minutes après la fin de la condition de gel potentiel ou lorsque l'interrupteur de gel auxiliaire s'ouvre. Dans certains cas, la pompe peut s'allumer et s'éteindre et le réchauffeur peut fonctionner pendant la protection contre le gel. Ceci est un message opérationnel, pas une indication d'erreur.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### L'eau est trop chaude


L'un des capteurs de température de l'eau a détecté la température de l'eau du spa 43,3 ° C (110 ° F) et les fonctions du spa sont désactivées. Le système se réinitialise automatiquement lorsque la température de l'eau du spa est inférieure à 108 ° F (42,2 ° C). Vérifiez le fonctionnement prolongé de la pompe ou une température ambiante élevée.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### Erreur J29

J29 est généralement utilisé comme entrée de désactivation du chauffage. En tant que tel, il ne doit généralement pas être court-circuité à la mise sous tension. Ce message apparaît si J29 est court-circuité à la mise sous tension.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

## Messages de rappel

### Aide à l'entretien du spa

L'affichage des messages de rappel peut être supprimé en utilisant le menu PREF.

Les messages de rappel peuvent être choisis individuellement par le fabricant. Ils peuvent être entièrement désactivés ou il peut y avoir un nombre limité de rappels sur un modèle spécifique.

La fréquence de chaque rappel (par exemple 7 jours) peut être spécifiée par le fabricant.

Appuyez sur un bouton de température pour réinitialiser un message de rappel affiché.

### Apparaît sur un horaire régulier, par ex. tous les 7 jours.

Vérifiez le pH avec un kit de test et ajustez le pH avec les produits chimiques appropriés.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### Apparaît sur un horaire régulier, par ex. tous les 7 jours.

Vérifiez le niveau de désinfectant et les autres propriétés chimiques de l'eau avec un kit de test et ajustez avec les produits chimiques appropriés.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### Apparaît sur un horaire régulier, par ex. tous les 30 jours.

Nettoyez le média filtrant selon les instructions du fabricant



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### Apparaît sur un horaire régulier, par ex. tous les 30 jours.

Le disjoncteur différentiel (GFCI) ou le dispositif de courant résiduel (RCD) est un dispositif de sécurité important et doit être testé régulièrement pour vérifier sa fiabilité.

Chaque utilisateur doit être formé pour tester en toute sécurité le GFCI ou le RCD associé à l'installation du spa.

Un GFCI ou RCD aura un bouton TEST et RESET qui permet à un utilisateur de vérifier le bon fonctionnement.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### **Attention:**

*Si des conditions de gel existent, un GFCI ou un RCD doit être réinitialisé immédiatement ou cela pourrait endommager le spa.*

*L'utilisateur final doit toujours être formé pour tester et réinitialiser régulièrement le GFCI ou le RCD.*

## Messages de rappel

### Apparaît sur un horaire régulier, par ex. tous les 90 jours.

Changez régulièrement l'eau du spa pour maintenir un équilibre chimique et des conditions sanitaires appropriés.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### Apparaît sur un horaire régulier, par ex. tous les 180 jours.

Les couvertures en vinyle doivent être nettoyées et conditionnées pour une durée de vie maximale.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### Apparaît sur un horaire régulier, par ex. tous les 180 jours.

Les plinthes et les meubles en bois doivent être nettoyés et conditionnés selon les instructions du fabricant pour une durée de vie maximale.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### Apparaît sur un horaire régulier, par ex. tous les 365 jours.

Les filtres doivent être remplacés occasionnellement pour maintenir le bon fonctionnement du spa et les conditions sanitaires.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### Apparaît sur un horaire régulier, par ex. tous les 365 jours.

Vérifiez votre ozone et / ou générateur d'UV conformément aux instructions du fabricant de votre spa.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.

### Apparaît sur un horaire régulier, par ex. tous les 365 jours.

Faites vérifier votre spa par un technicien de service conformément aux instructions du fabricant de votre spa.



Alterne avec la température ou l'affichage normal.